

TENUE *DE* VILLE

Ophanginstructie

Voor het ophangen van ons behang heeft u het volgende nodig: Niet-geweven behanglijm, een emmer, een roerstaaf, een scherp snijmes, een snijliniaal, een waterpas / een schietlood, een potlood, een lijmroller / een lijmkwast, een zachte, schone doek, een spons en een ladder.

Voorbereiding : Gebruik alleen rollen uit dezelfde partij. Controleer voor het ophangen of het behang geen gebreken vertoont. Om te testen, rol het behang uit op een vlakke en schone ondergrond. Controleer het behang zeer nauwkeurig om klachten te voorkomen. Klachten na het ophangen worden niet geaccepteerd.

Voorbehandeling van het oppervlak : Het oppervlak moet droog, vlak, schoon, constant absorberend en neutraal van kleur zijn. Oud behang moet volledig worden verwijderd. Ruwe ondergronden, gaten en oneffenheden moeten worden gladgemaakt en afgesloten. Gebruik een watergedragen primer om de absorptie gelijk te maken en indien nodig het oppervlak van de muur te comprimeren. Omdat een succesvol resultaat alleen mogelijk is op een neutrale kleurige ondergrond, gebruik een gerolde maculatie of gekleurde primer.

Lijm : We raden aan om speciale lijm voor niet-geweven behang te gebruiken. Het niet-geweven behang kan worden aangebracht met de «lijm op de muur» techniek (breng de lijm direct aan op de muur en hang vervolgens het behang op de met lijm behandelde muur, installatie rand tot rand) zonder enige inweektijd. De lijm moet worden aangebracht met een speciale rol en moet iets groter zijn dan de breedte van het behang.

Let op: Verwijder overtollige lijm onmiddellijk met een vochtige spons. Anders is het mogelijk dat u sporen van de lijm ziet nadat deze is opgedroogd.

Ophangen van de wandbekleding: Om ons behang op de muur aan te brengen, moet u de numerieke volgorde volgen zoals op het product staat aangegeven. Begin bij voorkeur met het installeren van het behang vanaf de linkerkant van de muur. Het behang moet verticaal worden geïnstalleerd met behulp van een waterpas of iets vergelijkbaars, van boven naar beneden en van binnen naar buiten. Druk het behang op de muur, rand tot rand installatie, met behulp van een schuimrubberen rol, een schone zachte vochtige doek en verwijder eventuele luchtballen.

Tip: Lijn het patroon van de wandbekleding uit in het midden van de hoogte, niet bovenaan de muur, om kleine niet-overeenkomende naden te voorkomen.
(Acceptabele foutmarge: 1 tot 2 mm per meter.)

Overschot afsnijden : Snijd het overtollige behang aan de boven- en onderkant van de muur af met behulp van een liniaal en een snijmes, direct langs de hoek van de muur.

Let op: Gebruik alstublieft geen borstels of plastic rollen. Het behang kan beschadigd raken door harde klappen of trekken. We kunnen geen garantie geven voor vormstabiliteit en schade aan het materiaal in geval van het gebruik van behanglijmmachines. Ook tijdens het drogen kunnen te intense verwarming en/of tocht ertoe leiden dat naden opengaan.

Hoe verwijder ik het behang van de muur? Onze behangen zijn droog afstripbaar als de oppervlaktevoorbehandeling is gevolgd. Niet-geweven behang is niet recyclebaar zoals normaal papier. U kunt oud behang of resten weggooien in uw restafval of bij de «huishoudelijk afval vergelijkbare bedrijven».

Advies: De bovengenoemde aanwijzingen zijn bedoeld als algemene aanbevelingen. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor omstandigheden buiten onze invloed, zoals werkomstandigheden, de staat en aard van het oppervlak. In geval van twijfel adviseren we adequate zelfpogingen voordat u begint met het ophangen.

We wensen u veel plezier met uw nieuwe behang !